



Nastavení bezdrátového telefonu Grandstream

GXP 1610

Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte s telefonem grandstream a zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky LAN ze zadu IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.



Typy kabelů:



ethernetový kabel



napájecí kabel

Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu


Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte 2 tlačítko NextScr (viz obrázek č. 2).“ př. kde se ukáže IP Address : 192.168.1.32




(obrázek č. 2)

2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.



(obrázek č. 3)



Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz obrázek č. 4). Zde do prázdného políčka Username zadejte přihlašovací jméno a do Password heslo (defaultně je od výrobce přednastaven na jméno **admin** a heslo **admin**) poté stiskněte tlačítko **Login**. Doporučujeme do zařízení nastavit svůj vlastní heslo a lépe jej tak chránit.



The image shows the login interface for a Grandstream GXP1610 device. At the top left is the Grandstream logo with the tagline 'CONNECTING THE WORLD'. At the top right is the model number 'GXP1610'. The main area features a white rectangular box containing the login form. The form has three input fields: 'Username', 'Password', and 'Language' (which is a dropdown menu currently showing 'English'). To the right of the Password field is a blue 'Login' button.

(obrázek č. 4)

3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku „Accounts“ dále potom na **Account 1** a zde vybrat **General Settings** (viz obrázek č. 5).

4) Dále vyplníte políčka podle obrázku (viz obrázek č.6) kde místo čísel vyplníte Vaše telefonní číslo a do Authenticete password dáte Vaše heslo. V Sip server vyplníte sip.fayn.cz Outbound proxy sip.fayn.cz (viz obrázek č.6). Po vyplnění políček stisknete tlačítko Save and apply.

5) Pro kontrolu kliknete na status kde bude Sip registration YES (viz obrázek č.7).



Version 1.0.2.27

Accounts

Account 1

General Settings

Network Settings

SIP Settings

Audio Settings

Call Settings

General Settings

Account Active ☐ No ☒ Yes

Account Name

SIP Server

Secondary SIP Server

(obrázek č. 5)

General Settings

Account Active ☐ No ☒ Yes

Account Name

SIP Server

Secondary SIP Server

Outbound Proxy

Backup Outbound Proxy

SIP User ID

Authenticate ID

Authenticate Password

Name

Voice Mail Access Number

Save Reset

(obrázek č. 6)

Account Status

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Account 1	123456789	sip.fayn.cz	YES

(obrázek č. 7)