



Specialista na levné volání s tradicí již od roku 2002




## Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610



# Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610

## Tlačítka telefonu:





|  |  |
|--|--|
|  | Message – tlačítko pro zobrazení zpráv                                       |
|  | Phonebook – vstup do telefonního seznamu                                     |
|  | Home – návrat na výchozí obrazovku   |
|  | Page/Intercom – tlačítko pro použití intercomu                               |
|  | Hold – přidržení hovoru  |
|  | Record – nahrávání hovoru  |
|  | Navigation key – klávesy pro pohyb v menu s potvrzovacím tlačítkem uprostřed |
|  | Mute – vypnutí mikrofonu během hovoru  |
|  | Headset – přepínání mezi headsetem a sluchátkem telefonu                     |
|  | Transfer – přesměrování hovoru na jiné číslo                                 |
|  | Conference – tlačítko pro uskutečnění konferenčního hovoru                   |
|  | Send – potvrdí telefonní číslo a zahájí vytáčení                             |
|  | – umožňuje vytočení posledního volaného čísla                                |
|  | Speaker – přepínání mezi sluchátkem a hlasitým odposlechem                   |





## Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610

### Používání náhlavní soupravy nebo reproduktoru

1. Pomocí tlačítka SPEAKER  zapneme/vypneme reproduktor.
2. Pomocí tlačítka náhlavní soupravy  použijeme náhlavní soupravu, jakmile je připojena.

### Uskutečnění hovoru

1. Zvedněte sluchátko/headset nebo stiskněte tlačítka SPEAKER  nebo dostupnou klávesu LINE (aktivuje hlasitý odposlech).
2. Linka bude mít oznamovací tón a LED dioda příslušné LINE bude svítit zeleně.
3. Pokud chcete, zvolte jiné tlačítka LINE (alternativní SIP účet).
4. Zadejte telefonní číslo.
5. Stiskněte tlačítka SEND  nebo stiskněte kontextové tlačítka DIAL.

### Opakované vytáčení

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte tlačítka SEND  nebo stiskněte tlačítka REDIAL.

Poznámka: Telefon při opakovaném vytáčení používá stejný SIP účet, jako byl použit pro poslední hovor.

### Příjem hovoru

#### Samostatný příchozí hovor:

1. Přijetí hovoru provedeme zvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka SPEAKER či stisknutím příslušného LINE tlačítka.

#### Více příchozích hovorů:

1. Pokud je na lince čekající hovor, uživatelé uslyší tón čekajícího hovoru.
2. Další volná LINE začne blikat červeně.
3. Odpověď na příchozí hovor se provede stisknutím jeho tlačítka LINE.
4. Stávající hovor bude přidržen.
5. Přepínání mezi hovory se provádí pomocí LINE tlačítka.




# Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610

## Ukončení hovoru

Hovor se ukončí stisknutím kontextového tlačítka Zavěsit nebo zavěšením sluchátka.

## Přidržení hovoru

1. Přidržení hovoru: Hovor podržíte stisknutím tlačítka Hold .
2. Pokračování: Pokračujte v hovoru stisknutím odpovídajícího blikajícího tlačítka LINE.


## Přepojení hovoru

Za předpokladu, že uskutečňujete hovor a chcete jej přepojit jinam.


### Přepojení naslepo:

1. Stiskněte tlačítka TRANSFER .
2. Vytočte číslo a stiskněte tlačítka SEND  pro dokončení přepojení aktivního hovoru.

### Přepojení s konzultací:

1. Stiskněte nečinné tlačítka LINE pro uskutečnění nového hovoru a aktivní hovor bude přidržen automaticky.
2. Jakmile je hovor uskutečněn, stiskněte tlačítka TRANSFER  následované tlačítkem LINE přidrženího hovoru pro přepojení hovoru.
3. Po přepojení hovoru se na telefonu zobrazí základní obrazovka.

### Automatické přepojení s konzultací:

1. Nastavte automatické přepojení s konzultací ve webovém rozhraní.
2. Uskutečňte hovor.
3. Stiskněte tlačítka pro přepojení pro novou linku a původní hovor bude automaticky podržen.
4. Vytočte číslo a stiskněte tlačítka SEND pro uskutečnění druhého hovoru.
5. Stiskněte opět tlačítka TRANSFER  pro přepojení hovoru.



## Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610

### Třícestná konference

#### Zahájení konferenčního hovoru:

Za předpokladu, že jste již zahájili konverzace a přejete si, aby se třetí strana zúčastnila konference.

1. Stiskněte tlačítko konference, aby se na obrazovce zobrazilo vytáčení konference.
2. Vytocte číslo třetí strany a následně stiskněte klávesu SEND .
3. Jakmile je uskutečněn hovor se třetí stranou, stiskněte tlačítko ConfCall pro zahájení třícestné konference.

#### Zrušení konferenčního hovoru:

1. Stiskněte tlačítko Cancel v kontextové obrazovce pro konferenci k návratu ke dvoucestnému hovoru.

### Hlasové zprávy

Červeně blikající MWI (Message Waiting Indicator) označuje čekající zprávu.

1. Stiskněte tlačítko zpráv pro načtení zprávy. IVR provede uživatele procesem získávání zpráv.
2. Stiskněte tlačítko LINE pro načtení zpráv pro příslušný účet. Poznámka: Každý účet vyžaduje konfiguraci portálu hlasové schránky v poli Voicemail user ID.

### Ztišit/Smazat


1. Stiskněte tlačítko MUTE  pro zapnutí/vypnutí mikrofonu.
2. Ikona Mute označuje, zda je mikrofon ztlumený.

### Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítko hlasitosti 

pro nastavení hlasitosti vyzvánění, když je telefon nečinný. Stiskněte tlačítko hlasitosti během aktivního hovoru pro nastavení hlasitosti hovoru.


### Přidání telefonního kontaktu

1. Stiskněte tlačítko PHONEBOOK  pro vstup do telefonního seznamu.
2. Stiskněte kontextové tlačítko Další a pokračujte tlačítkem Nový.
3. Pomocí klávesnice vyplňte jméno a číslo a potvrďte kontextovým tlačítkem Vložit.



# Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610

## Instalace telefonu:



**PC Port** – port pro připojení PC (V případě, že se telefon nachází v blízkosti počítače, je možné tato zařízení vzájemně propojit. PC je pak připojeno k telefonu a telefon následně k Vašemu routeru. Není tedy nutné vést zvlášť kabel k telefonu a k počítači.)

**LAN Port** – ethernetový port pro připojení do sítě (k routeru). Verze GXP1625/1628/1630 umožňují napájení přes POE

**Power** – 5 V/600 mA port pro připojení napájecího zdroje

**Headset Port** – port pro připojení RJ9, případně EHS sluchátek

**Handset Port** – port pro připojení sluchátka


## Nastavení přes webové rozhraní

1. Stiskněte na telefonu 2× první tlačítko Softkey NextScr (Přepnout). Na displeji se zobrazí IP adresa Vašeho telefonu. Adresa má tvar čísla, např.: 192.168.1.102
2. Tuto adresu opište do internetového prohlížeče – stejně jako zadáváte webové adresy.
3. Vyplňte:
  - Username – admin
  - Password – admin
  - Language – Czech



## Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610

4. Potvrďte kliknutím na Login.



5. V horní nabídce vyberte položku ÚČTY – ÚČET 1 – OBECNÁ NASTAVENÍ.

6. Vyplňte následující položky:

- Účet je aktivní – zaškrtněte volbu ANO
- Zobrazované jméno – FAYN
- Primární SIP server – sip.fayn.cz
- Odchozí proxy server – sip.fayn.cz
- Číslo uživatele SIP – Vaše telefonní číslo
- Registrační jméno – Vaše telefonní číslo
- Registrační heslo – heslo, které Vám bylo přiděleno
- Klikněte na Uložit a použít

### General Settings

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Account Active                       | <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes |   |
| Account Name                         | 123456789   | ← |
| SIP Server                           | sip.fayn.cz   | ← |
| Secondary SIP Server                 |   |   |
| Outbound Proxy                       | sip.fayn.cz   | ← |
| Backup Outbound Proxy                |   |   |
| SIP User ID                          | 123456789   | ← |
| Authenticate ID                      | 123456789   | ← |
| Authenticate Password                |   |   |
| Name                                 | 123456789   | ← |
| Voice Mail Access Number             |   |   |
| <div>Save Save and Apply Reset</div> |   |   |






# Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610


7. Kliknutím na položku Stav si můžete ověřit, že přihlášení proběhlo úspěšně.



## Nastavení českého jazyka

**Český jazyk lze nastavit pomocí dvou způsobů:**

1. V menu telefonu
  - Stiskněte tlačítko OK v Navigation Key , čímž vstoupíte do menu telefonu.
  - Pomocí šipek vyberte: Preference – Display Language a zvolte Czech.
2. Ve webovém rozhraní
  - Přihlaste se do webového rozhraní – viz výše návod na nastavení přes webové rozhraní.
  - Vyberte položku Údržba – Jazyk a následně vyberte ze seznamu Czech a klikněte na Uložit a použít.



## Upgrade firmware

1. Přihlaste se do webového rozhraní.
2. Vyberte: Údržba – Aktualizace a zjišťování.
3. U položky Aktualizace firmware a nastavování konfigurace zaškrtněte možnost Vždy kontrolovat dostupnost nového firmware.
4. Do kolonky Umístění firmware napište: [firmware.grandstream.com](http://firmware.grandstream.com)
5. Potvrďte volbou Uložit a použít a restartujte telefon.
6. Po restartu se telefon pokusí najít nový firmware, to může trvat i několik minut.
7. Na displeji budete upozorněni na možnost upgradu firmware, po potvrzení se telefon sám upgraduje na nejnovější verzi.  
Tento proces zabere několik minut, do úplného dokončení telefon nepoužívejte a v žádném případě ho neodpojujte od sítě ani napájecího zdroje. Došlo by k nenávratnému poškození!





# Návod k použití telefonu Grandstream GXP1610

Grandstream GXP1610 Admin (Administrátor) Odnášení | Restart telefonu | Factory Reset Czech

GRANDSTREAM  
CONNECTING THE WORLD

STAV ÚČTY NASTAVENÍ SÍŤ ÚDRŽBA TELEFONNÍ SEZNAM

Version (Verze) 1.0.2.27

**Údržba**

Webový přístup

Aktualizace a zajišťování

Syslog

Jazyk

TR-069

Zabezpečení

### Aktualizace a zajišťování

Aktualizace firmwaru a nastavování konfigurace

Always Authenticate Before Challenge

Validate Hostname in Certificate

Povolit, aby DHCP Option 66 nastavilo server

Povolit DHCP Option 120 pro změnu SIP serveru

Automatické zajištění 3CX

Automatické aktualizace

Hodina (0-23)

Den v týdnu (0-6)

Disable SIP NOTIFY Authentication

**Config**

Config Protokol

Umístění konfig. souboru

Config HTTP/HTTPS jméno

Config HTTP/HTTPS heslo

Předpona názvu souboru obsahujícího konfiguraci

Přípona názvu souboru obsahujícího konfiguraci

Heslo ke XML konfig. souboru

Ověření konfig. souboru

Stážení konfigurace zařízení

Stážení konfigurace zařízení

### Firmware

Firmware Protokol

Umístění firmware

Firmware HTTP/HTTPS jméno

Firmware HTTP/HTTPS heslo

Předpona názvu souboru obsahujícího firmware

Přípona názvu souboru obsahujícího firmware

Uložit Uložit a použít Vymazat

←

←