

Nastavení VolP brány ASUS VP100

Zapojení VoIP brány

Ve Vašem balíčku naleznete Ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte VOIP bránu se zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor zasuňte do zdířky WAN na VOIP bráně. Do druhé zdířky (LAN) zapojte počítač. VoIP bránu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel Internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.



Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pá, 9 - 17 hod., volání ze sítě FAYN ZDARMA) nebo piště na pomoc@fayn.cz.

Nastavení VOIP brány

 Spusťte internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox atd.), do adresního řádku (viz obrázek č. 1) napište adresu <u>http://192.168.15.1</u> a stiskněte ENTER.

oubor upravy <u>Z</u> obrazeni Histo	rie Zálgžky <u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> ěda	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.168.15.1 — IP	

(obrázek č. 1)

Broadband Heart of Tech	nology
Λ	User Name User Password
	Login
2001-2005 ASUSTek c	omputer INC.All Right Reserved.

(obrázek č. 2)

2) Zobrazí se webová stránka s přihlášením. Zadejte své přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko LOGIN. Pokud si na přihlašovací údaje nevzpomínáte nebo jste je neměnili, můžete zkusit zadat přístupové údaje od výrobce (username: admin, password: admin). Pokud máte v zařízení nastaveny přístupové údaje od výrobce, doporučujeme je z bezpečnostních důvodů, změnit na své vlastní.

2

3) Po přihlášení klikněte na záložku "Voice" a vyplňte položky (viz obrázek č. 3)

/islis [®]	Heart of Technology					Logout	
BroadBand	-	Status	Basic	Advanced	Firewall	Voice	-
Voice							
Setup				SIP Status	Normal	Vyplňte všechna uvedená políčka podle údajů,	
Configuration				SMTA Mode	O Peer-to-Peer 💿 Proxy Mode	které vidíte na této stránce, a nastavení potvrďte tlačítkem "Set Values"	Second .
Advanced				Number of Active Lines	1 🕶	Po nastavení je nutné bránu restartovat.	and a
Auvanceu				User 1 ID	Vaše FAYN tel. číslo		
Auto Provision				User 1 ID Name	Vaše FAYN tel. číslo		Sec.
Phonebook				User 1 Authentication Name	Vaše FAYN tel. číslo		Section 1
Call History				User 1 ID Password	Vaše SIP heslo		and the
				User 2 ID			
Call Features				User 2 ID Name			discher 1
				User 2 Authentication Name			to show the
				User 2 ID Password			and the
				Proxy Server IP Address	sip.fayn.cz		Second
				Proxy Server Port	5060		
				Registrar Server IP Address	sip.fayn.cz		
				Registrar Server Port	5060		
				Outbound Proxy Address	0.0.0.0		
				Outbound Proxy Port	0		
				Dial Plan 1	xx+* xx+# *0[0-9] *		
©2001-2005	in and in the			Dial Plan 2	xx+* xx+# *0[0-9] *		
All rights reserved.				Set Values Reset			
				To reflect confidurations cha	ancied, you must reboot system!		×
Hotovo						🚭 Internet	a 100% •

(obrázek č. 3)

4) Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko "SET VALUES" (viz obrázek č. 3).

Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně (v záložce "Přehled linek")
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)