



## Nastavení Siemens Gigaset C610IP

### Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na základně IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel Internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.

Typy kabelů:



ethernetový kabel




napájecí kabel



### 1) Zjištění ip adresy telefonu


Po zapojení telefonu podle prvního obrázku, zjistěte IP adresu telefonu. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko na základně (viz. obrázek č. 2).



(obrázek č. 2)


### 2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji Vašeho telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz. obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.



(obrázek č. 3)


Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz. obrázek č. 4). Zde do prázdného políčka zadejte svůj **PIN** (defaultně je PIN od výrobce přednastaven na 0000 (čtyři nuly) a stiskněte tlačítko **OK**. Doporučujeme do zařízení nastavit svůj vlastní pin a lépe jej tak chránit.



(obrázek č. 4)


### 3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku „**SETTINGS**“ (viz. obrázek č. 5).




(obrázek č. 5)

Na stránce SETTINGS (viz. obrázek č. 6) vyberte položku „TELEPHONY“ (viz. 1. krok). Poté stiskněte tlačítko **EDIT** v řádku 1. (IP1) (viz. 2. krok).



(obrázek č. 6)

Po stisknutí tlačítka EDIT se přesunete na stránku s nastavením Vašeho telefonního čísla (viz. obrázek č. 7). Stiskněte tlačítko **SHOW ADVANCED SETTINGS** (viz. 3. krok).



(obrázek č. 7)

Po stisknutí tohoto tlačítka (3. krok) se Vám zobrazí kompletní políčka k nastavení telefonního účtu (viz. obrázek č. 8). Do příslušných polí vyplňte uvedené údaje (Vaše číslo = telefonní číslo bez předvolby 420, Vaše heslo k číslu = SIP heslo, které naleznete ve své individuální zóně). Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko **SET** pro uložení údajů.

The screenshot shows a web-based configuration interface for SIP settings. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar includes sections for Network, Telephony, and Messaging, with 'Connections' highlighted. The main content area is titled '1. IP Connection' and contains several sections of configuration fields:

- 1. IP Connection:** A text input field for 'Connection Name or Number' containing 'Vase tel. cislo'.
- VoIP Configuration / Profile Download:** A 'Start Configuration Assistant' button.
- Provider:** A dropdown menu set to 'Other Provider'.
- Profile Version:** A text input field.
- Personal Provider Data:** Four text input fields for 'Authentication name', 'Authentication password', 'Username', and 'Display name', all containing 'Vase tel. cislo'.
- General data of your service provider:** Fields for 'Domain' (sip.fayn.cz), 'Proxy server address' (sip.fayn.cz), 'Proxy server port' (5060), 'Registration server' (sip.fayn.cz), 'Registration server port' (5060), and 'Registration refresh time' (3600 sec).
- Network data for your service provider:** Radio buttons for 'STUN enabled' (No selected), 'STUN server address', 'STUN server port' (3478), 'STUN refresh time' (240 sec), 'NAT refresh time' (20 sec), 'Outbound proxy mode' (Automatic selected), 'Outbound server address', and 'Outbound proxy port' (5060).

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Uložení nastavení' (with an arrow pointing to the 'Set' button), 'Set', 'Cancel', and 'Delete Connection'. The 'Set' button is circled in red.

(obrázek č.8)

#### 4) Nastavení příchozích a odchozích hovorů

Abyste mohly ze svého telefonu volat i hovory přijímat zatrhněte v položce **Number Assignment** možnost „for outgoing calls“ i „for incoming calls“, tak jak je uvedeno na obrázku níže. V kolonce „Name“ si můžete nastavit libovolný text, který se bude zobrazovat na displeji telefonu. Po provedení změny stiskněte tlačítko **SET** pro uložení údajů.

The screenshot shows the 'Number Assignment' settings page. The left sidebar has 'Number Assignment' highlighted. The main content area is titled 'Handsets' and shows settings for 'INT 1'. The 'Name' field is set to 'FAYN'. Below this is a table for selecting connections for outgoing and incoming calls:

Connection	for outgoing calls	for incoming calls
IP1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fixed Line	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the table, there is a section for 'Alternative Connection' with an 'Automatic Fallback to Fixed Line' option set to 'No'. At the bottom, there is a 'Call Manager' section with a table for selecting the connection and handset for the PC Call Manager:

Connection	Enable Call Manager	Handset
IP1	No	FAYN

Buttons for 'Set' and 'Cancel' are at the bottom of the page.

(obrázek č.9)

Pokud jste nastavení provedli správně, telefon by se měl během pár sekund zaregistrovat a můžete ihned volat. Zda registrace proběhla, si můžete ověřit v sekci TELEPHONY/Connections (viz. obrázek č. 6), status telefonní linky se změní na „Registered“.

### Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k Internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně (po přihlášení „Přehled MSN“)
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)